# ハブの登録手順①

リモート設定するロック名を 確認し、設定ボタンをタップ (必ずロックのそばで行う)



リモート操作をタップ	
ロックの設定	
Entrance	
ロック情報	>
解施錠位置調整	>
ブザー音	オン 〉
しめ忘れ通知	未設定 >
オートロック	未設定 >
ハンズフリー操作	未設定 >
リモート操作	未設定 >
1ドア2ロック設定	未設定 >
Apple Watch操作	未設定 >
	¢
ロック展歴合カギ	設定

説明に従いハブを設置後、	
次へをタップ	

ハブの設置

<

#### ハブの電源を入れてください

ロックの近く(5m程度の距離)にハブを設置し、 電源を入れてください。電源を入れると、 ハブのLEDが青色に光ります。 準備ができたら「次へ」をタップしてください。



	8
Entrance	
2	リモート操作の設定をします
ハブをお	ご自宅の無線ネットワークに接続すること
7	、外出先から解施錠状態の確認や、
	ロックの操作ができます。
ハプを注	隼備して、「リモート操作を設定する」を
_	9990CC/220%
	リモート操作を設定する
Л.	<sup>f</sup> の設置時は市販のACアダプタ等で電源を 供給してください。
ハブをさ	お持ちでない方は、下記から購入できます。
	ハブを購入する

リモート操作を設定するをタップ







登録するハブのシリアルと一致していることを確認し、 登録するをタップ



ペアリングをタップ





U-shin Showa. All Right Reserved.

# ハブの登録手順③ (ハブFWバージョン1.0.26以前)





# ハブの登録手順③ (ハブFWバージョン1.0.26~)



### SADIOT LOCK